

Sistema de altavoces Multimedia

Instrucciones de Uso

Gracias por elegir nuestro sistema de altavoces activos multimedia.

Para asegurar una operación segura del sistema y lograr el mejor funcionamiento, por favor lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.

Características

1. Este sistema consta de bafles de madera y de altavoces de izquierda y derecha.
2. Este sistema contiene un amplificador de alta fidelidad de serie dentro del altavoz de graves super bass y se puede usar en conjunto con cualquier dispositivo que tenga audio y frecuencia de salida de señal como PC, VCD, CD, DVD, TV y AV etc.
3. El sistema posee un diseño antimagnético. Se puede colocar junto a la pantalla del PC y de la TV sin causar interferencias.
4. El amplificador de serie de graves puede satisfacer sus deseos de fuertes graves.
5. El efecto sonoro del sistema es extraordinario; los graves son potentes y vibrantes, los medios son claros y los agudos floridos y claros.

PRECAUCIÓN

1. No coloque el sistema en lugares con temperaturas extremas.
2. No abra el sistema usted mismo ya que esto anulará la garantía y puede ser peligroso debido al alto voltaje del interior. Las reparaciones deberán ser realizadas por un servicio técnico autorizado.
3. No exponga el aparato a ambientes húmedos y evite situarlo cerca del agua o de objetos que contengan agua como jarrones.
4. Si cayese algún líquido o pequeños objetos dentro de la caja de los altavoces, desconéctelo de inmediato de la fuente de alimentación y no use el sistema hasta que se haya comprobado y confirmado por un agente autorizado que es seguro utilizarlo.
5. El circuito se habrá dañado si el jack de salida del baffle está conectado a un amplificador externo.
6. Si no se usa el sistema durante un largo periodo de tiempo, por favor apague el aparato y desconecte el cable de la toma de corriente.
7. El interruptor es unipolar y depende de la fuente de alimentación del enchufe para la unidad de separación.

USO

1. Gire el interruptor del control de volumen (Volume) y de control de graves (Bass) respectivamente al mínimo y conecte el interruptor situado en el panel trasero de la unidad principal a la posición de "On".
2. Ajuste el interruptor de control de volumen (Volume) a la posición correcta (rote derecha para aumentar el volumen e izquierda para disminuir el volumen), y ajuste el mando de control de graves (Bass) y agudos al tono deseado.
3. Cuando haya terminado su uso, por favor, ponga los controles al mínimo y desconecte el aparato de la toma de corriente.

ESPECIFICACIONES

Potencia de Salida: 22W RMS (Ref.)

Altavoz: (2.5" gama completa+1"altavoz) ×2+5.25" bafle (antimagnético)

Impedancia del bafle: 4 ohm

Impedancia Satélite 6 ohm

Fuente de alimentación: 220V-240V~ 50Hz/60Hz

Tamaño del bafle: W218mm×H220mm×D282mm

Tamaño del Satélite: W85mm×H180mm×D85mm

Dimensiones del embalaje L255mm×W252mm×H398mm

* Peso: 5.0kg

Lista de contenidos

1. Altavoz del bafle	1 unidad
2. Altavoz del Satélite	2 unidades
3. Instrucciones de Operación	1 unidad
4. Control del cable	1 unidad

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El sistema puede usar la fuente de alimentación interna de 220V-240V~ 50Hz/60Hz.

Se recomienda esta fuente de alimentación.

INSTALACIÓN

1. Conecte las terminaciones de los cables del canal derecho e izquierdo de los altavoces a los cables rojo o blanco de los enchufes de salida del color correspondiente en el panel trasero del bafle.
2. Conecte la terminación del cable de señal de entrada al jack de salida de audio frecuencia del PC o aparato de sonido y enchufe la otra terminación del cable de entrada al jack de entrada de la unidad principal
3. Después de comprobar que el sistema se ha conectado de manera correcta, conecte el cable de alimentación del bafle a la fuente de energía 220V-240V~ 50Hz/60Hz
4. Para una instalación detallada, por favor vea la imagen de abajo.

CONEXIONES

